

# KUBUS

## QS HANDY ENVASADORA Y SELLADORA DE BLÍSTER MANUAL

REF: 3778



### Fabricada en aluminio lacado

El cuerpo de la QS Handy está fabricado por corte láser de chapa de aluminio, a la que después se le ha aplicado una capa de pintura lacada blanca que permite una fácil limpieza y que evita la contaminación de las dosis.

### Bobina precortada

Desde KUBUS hemos diseñado una bobina de blíster con aristas precortadas para que el usuario pueda separar unos blíster de otros con facilidad.

### Sellado de 4 blíster simultáneos

La selladora permite el sellado de 4 blíster de manera simultánea.

### Gesto de sellado en “pinza”

Para facilitar la tarea de sellado, la QS Handy incluye en su propio diseño un sistema de “pinza” que permite al usuario ejercer la fuerza necesaria para el sellado de blíster sin apenas esfuerzo.

### Jarra de dilución en altura

La QS Handy está diseñada para que la jarra con la dilución quede en altura y puedas llenar las dosis con facilidad por un efecto de vacío.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje: 220V | 50Hz
- Potencia en funcionamiento: 600W
- Espacio de sellado: 40 cm
- Dimensiones selladora: 9\*54\*16 cm
- Dimensiones QS Handy: 55\*93\*52 cm


### ACCESORIOS

Incluye tubo de silicona, punta plástica, peso sumergible y pinza para detener el llenado. (No incluye la jarra ni repuestos de teflón para la selladora).

### CONTÁCTANOS

 [www.kubus-sa.com](http://www.kubus-sa.com)

 [kubus@kubus-sa.com](mailto:kubus@kubus-sa.com)

 +34 91 636 02 68